

FIERY 服务器与 UNIFLOW 集成

情形

- 您已有 uniFLOW 工作流程并希望通过 Fiery 数字前端 (DFE) 跟踪和控制机组中每台设备 (包括打印机) 上的活动？
- 您需要将作业自动发送/重新发送到最佳打印机，但带有 Fiery DFE 的多功能打印机尚未与 uniFLOW 集成？

益处

- 使用现有的 uniFLOW 工作流程并将打印机与 Fiery DFE 集成，以提高生产力、获取精确的色彩和卓越图像质量。
- 管理打印相关成本以及整个打印机机组 (包括 Fiery DFE) 的报告。
- 通过一个映射正确设置和介质选项的通用驱动程序无忧打印到最佳可用打印机。
- 从 Fiery DFE 安全打印和扫描文档。

UNIFLOW 功能

- Fiery DFE 兼容 uniFLOW 工作流程和功能，以允许：
 - 统计和报告
 - 设备锁定和验证
 - 安全打印
 - 安全的移动和客人打印
 - 先进的扫描
 - 文印室管理

配置 FIERY 服务器以支持 UNIFLOW

您可以使用 uniFLOW 将打印作业发送至 Fiery 服务器。如需支持 uniFLOW 的 Fiery 服务器产品的最新列表，请联系产品代表。

您也可以使用 uniFLOW 管理通过除 uniFLOW 以外途径发送至 Fiery 服务器的打印作业（例如通过 Fiery Driver 提交的打印作业或通过 Fiery Command WorkStation® 提交的再印作业）。若要允许管理不是通过 uniFLOW 发送的打印作业，请启用 uniFLOW 服务器设定以进行 CPCA（常用外部控制结构）审查。

- 有关 Fiery 服务器的更多信息，请参阅 Fiery 服务器随附的文档。
- 有关 uniFLOW 的更多信息，请参阅 uniFLOW 文档 (www.nt-ware.com)。

步骤

1. 确保 Fiery 服务器当前不在打印或处理文件。
2. 在打印机控制面板上，按“主菜单”按钮。
3. 如果 Fiery 徽标未显示，请按“显示全部”或控制面板右下角的箭头（如果适用于该产品）。
4. 按 Fiery 徽标。“Fiery 服务器”选项卡将显示。
5. 按“工具”>“设置”。
6. 如果出现提示，以管理员身份登录：输入密码，向下滚动，然后单击“登录”。默认管理员密码为 **Fiery.1**（区分大小写）。

注：管理员登录将在打印机控制面板上 Fiery 服务器设置中指定的时间间隔自动到期。默认超时值为 5 分钟。如果出现超时信息，向下滚动并按“确定”以继续。

1. 按“网络”选项卡。
2. 在“协议”区域，按“IP 端口设置”。
3. 选择“启用端口”，然后向下滚动并选择“其他端口”（可能会显示为“启用其他端口”）。
4. 按“设置其他端口”。
5. 按“添加端口”，输入端口号码并按“确定”。输入以下端口号码：
 - 19100
 - 53213
 - 53214
6. 按“保存更改”。
7. 若要实施更改，请重新引导 Fiery 服务器。

您可随时通过按“主菜单”按钮返回到主打印机控制面板屏幕。